

Instrukcja obsługi inkubatorów i klujników MINI I, II, III, IV oraz MIDI I i MIDI II

Oddajemy w ręce Państwa bardzo dopracowany, gwarantujący najlepsze wylęgi sprzęt firmy FEST. By uzyskać maksymalną satysfakcję należy spełnić kilka warunków:

1. Przechowywanie jaj:

- gromadzone jaja nie powinny być starsze niż 2-3 tygodnie od momentu zniesienia przez ptaki;
- przechowywanie jaj powinno odbywać się tylko w odpowiednich warunkach;
- temperatura przechowywania jaj to około 15°C;
- należy dwa razy na dobę zmieniać pozycję jaj, czyli obracać o 45° (produkujemy specjalne mobilne wózki do przechowywania jaj);
- pozycja jajka (poduszką powietrzną ku górze);

2. Inkubacja i klucie:

- każdorazowo po wylęgach inkubator wygazować (można do tego użyć nadmanganianu potasu dostępnego u weterynarza) i wyczyścić w celu eliminacji zarasków;
- uzupełniamy pojemnik z wodą (woda powinna być tylko destylowana lub deszczowa)

Uwaga!

Stosowanie wody z ujęć wodociągowych powoduje osadzanie się kamienia, co może być przyczyną awarii czujników oraz urządzeń nawilżających (wówczas ponoszą Państwo koszty napraw).

- inkubator włączamy, ustawiając jednocześnie odpowiednią temperaturę i wilgotność;
- przed nałożeniem do inkubatora jaja spryskujemy roztworem VIRKON w celu dezynfekcji (nie należy myć jaj);
- po nałożeniu jaj cała obsługa polega na uzupełnianiu wody (destylowana lub deszczowa), **nie wolno dopuścić do braku wody w zbiorniku;**
- dobrze jest po około 10 dniach jaja prześwietlić w celu wyeliminowania tych niezapłodnionych;
- na trzy dni przed wylęgiem jaja przełożyć do kosza klujnikowego (klujnika), następnie po wchłonięciu żółtka przekładamy do odchowalników (posiadamy w ofercie odchowalniki z automatycznym podawaniem karmy i wody);
- **inkubator należy zabezpieczyć przed przepięciami poprzez listwę** (listwy przeciwprzepięciowe dostępne są w każdym sklepie elektrycznym), **bardzo ważne jest również, by umieścić inkubator w miejscu o temperaturze pokojowej**

Pomieszczenie musi być dobrze wentylowane.

- ilość przechyłów lub przesuwów na dobę regulujemy na sterowniku;
- każdy inkubator jest przez nas testowany i podając rodzaj jaj ustawiamy jego właściwe parametry. Jak Państwo widzą nasze inkubatory są proste w obsłudze, nie wymagają ingerencji podczas inkubacji, dzięki czemu spełniają najwyższe wymagania.

Na życzenie naszych klientów istnieje możliwość przeszkolenia personelu który obsługuje nasze aparaty w zakresie przepisów BHP.

Jakakolwiek ingerencja w nasze aparaty związane z energią elektryczną musi być dokonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

UWAGA

Aparat w momencie uruchomienia a przed osiągnięciem zadanych parametrów wydaje sygnał dźwiękowy. Sygnał wyłącza się automatycznie po osiągnięciu parametrów, można go wyłączyć wcześniej naciskając przycisk + na panelu sterownika

Życzymy Państwu najwyższych wylęgów i maksymalnej satysfakcji!